



Beurswanden PVC



1

Haal de bedrukte banen, het frame en de magneetlijsten uit de Pop-Up koffer.



2

Vouw het frame uit, zodat u de buitenste bovenhoeken uit elkaar trekt. Let op dat de blauwe bevestigingspunten zich aan de bovenkant bevinden.



3

Steek de in drieën gedeelde magneetrails in elkaar, zodat u deze eenvoudig uit elkaar en daarna in elkaar kunt schuiven.



4

Breng de magneetrails verticaal aan de gebolde voorkant van het systeem aan. Begin aan de bovenkant en druk de rails aan de bovenste magneetpunten.



5

Schuif de complete magneetrails rustig naar beneden, tot ze vastzitten.



6

Begin aan een kant de bedrukking aan het systeem vast te maken.



7

Bevestig de bedrukte banen aan het systeem met behulp van de bovenste magneten, die op de bedrukking zitten.



8

Laat de banen naar beneden gaan en bevestig ze aan de magneten aan de zijkant.



9

Nu is uw beurswand klaar voor gebruik