



Beurswanden textiel



Haal de bedrukte textielbanner en het schaarhek-vouwsysteem uit de draagtas



Vouw het heksysteem uit, wanneer u de buitenste bovenkanten uit elkaar trekt. Houd het systeem vast terwijl u het opzet.



Schuif de plastic verbindingstukken in elkaar, zodat het systeem stabiel wordt.



Plaats de voeten met behulp van stelschroeven in de gewenste positie.



Maak de bedrukking met klittenband aan het systeem vast. Begin bij de hoek aan de voorkant van het systeem, trek de textielbanner strak en span deze aan tot de naastgelegen hoek. Maak zo de complete textielbanner aan de voorkant vast.



Trek de zijdelen van de textielbanner om de kanten van het systeem heen, tot de buitenste kanten van de banner op de achterkant van het systeem zijn.



Maak de textielbanner vast op het klittenband.



Zo is uw textielen beurswand volledig opgezet.